



Retningslinjer for miljørigtig afrensning af bundmaling, og anden vedligeholdelsesarbejde på havnens område.

Retningslinjer som skal overholdes i forbindelse med at gamle bundmaling osv. skal slibes eller helt fjernes.

1. Grundlæggende princip

- Undgå spild af malingsafskrab og slibestøv på pladsen.
- Der skal altid anvendes støvsuger ved skrabe og slibearbejde.
- I perioden fra den 1. maj til og med september, må støjende adfærd/arbejde kun udføres mandag-fredag mellem 8.00-16.00.
- Før der udføres udendørs sandblæsning, skal det anmeldes til den lokale miljømyndighed, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om anden virksomhed end listevirksomhed. Vallensbæk kommune har vedtaget generelle regler som kan findes på havnens hjemmeside, hvilket betyder at havnefogeden skal godkende afskærmningen og indpakningen inden sandblæsning startes. I tilfælde af at der skal søges yderlige tilladelser hos myndighederne, så er det bådejerens pligt at anmelde og indhente de fornødne tilladelser.
- Ved brug af strøm så skal der bruges måler så der kan afregnes for forbrug.
- Miljøaffald skal afleveres i miljøhuset i korrekt container, eller fjernes fra havnen.
- Afvaskning og spuling af bund må kun ske ved søsætningskajen.
- Affald fra sandblæsning mm. skal bortskaffes i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler. Det vil sige at bådejer er ansvarlig for at affald fjernes korrekt fra havnen efter endt arbejde.

2. Øvrige regler

- Opsaml alt malingsafskrab og slibestøv. Dette opnås mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en støvsuger.
- Fjernelse og slibning af bundmaling bør kun finde sted med udstyr og metoder godkendt af havnen efter havnefogedens anvisninger.
- Afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner, gelcoat høvl, m.v.) må kun anvendes, når det via støvsugerslange er koblet til en støvsuger.
- Sandblæsning/-svirpning skal altid aftales med havnen før arbejdet påbegyndes! Dette gøres i god tid forud for behandlingen, således at havnen kan rådgive om eller eventuelt stille krav til, hvordan sandblæsningen skal udføres, herunder hvordan afrenset

materiale og sand efterfølgende skal håndteres. Båden skal ”pakkes ind” i et telt for at undgå støvspredning.

- Sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder bygge- og anlægsarbejde, skal ske i overensstemmelse med At-vejledning, eller på en måde, der er tilsvarende sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig.
<https://at.dk/regler/at-vejledninger/sandblaesning-d-2-1/#>
- Ved sandblæsning forstås blæsning med natursand, stålsand (gritt), støbejernssand, bagepulver, stålkugler, korund, glas-shot, aluminiumsilikat, aluminiumslagge, kobberslagge eller kulslagge med tør fristråle samt sandblæsning, hvor der til blæsemidlet er tilsat vand eller andre støvhæmmende midler, fx skumgummigranulat.
- Ved sandblæsning opstår der en uacceptabel støvbelastning. Støvet kan indeholde sundhedsfarlige bestanddele.
- Støv, der opstår ved tør sandblæsning af asbestholdige og/eller malede overflader, kan fx indeholde asbest eller blyforbindelser, chromater og organiske bestanddele.
- Blæsning med natursand, der indeholder kvarts, bør undgås. Kvarts er særligt sundhedsfarligt og indebærer fare for silikose og kræft.
- På områder, hvor der udføres sandblæsning, skal der opsættes advarselsskilte og foretages afspærring, så uvedkommende færdsel hindres.
- Sandblæsning med tør fristråle må som udgangspunkt ikke foregå udendørs. Hvor det er nødvendigt at foretage tør sandblæsning skal der, hvor det er muligt, tilsættes et støvnedsættelsesmiddel, fx skumgummigranulat. Arbejdet skal foregå under presenning eller en anden afdækning, der er lige så tæt. Afdækningen skal sikre, at støvet ikke spredes til omgivelserne.